





Zjednodušený popis stavov:

S0 – SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Stav umožňujúci nastavenie zariadenia a všetky systémové operácie a to najmä:
nastavenie hlavičky, DPH, meny a kurzu, globálnych parametrov, platidiel, grafickej hlavičky,...

Zo stavu S0 do stavu S1 sa prechádza vykonaním operácie „Začiatok predajného dňa“

S1 – OTVORENIE PREDAJNÉHO DŇA

Stav otvárajúci predajný deň, ukončovaný „Finančnou správou Z“, je určený pre úpravu formátu účtenky a tlačenie správ:

nastavenie prídavnej hlavičky/pätičky, formátovanie cez voľné ESC sekvencie ale aj vykonanie uzávierky dňa

Zo stavu S1 do stavu S2 sa prechádza vykonaním operácie „Začiatok bločku“ s parametrom TypPredaja 0,1 a 4

S2 – PREDAJ / TELO ÚČTENKY

Stav určený na vykonávanie predajných operácií:

predaj položky, storno, vrátenie tovaru, záporná položka, zľavy %/hodnotové na položku a medzisúčet...

Zo stavu S2 do stavu S3 sa prechádza prvým vykonaním operácie „Celkom – Total...“ S3 – VYKONANIE

PLATBY

Stav určený pre operácie vedúce k zaplateniu účtenky aj viacnásobným použitím príkazov:

Celkom – Total a Celkom – Total Typ2

Zo stavu S3 do stavu S4 sa prechádza automaticky po vykonaní operácie „Celkom – Total..“, ktorou došlo k zaplateniu účtenky bez zvyšku, prípadne k jej preplateniu (zaplateniu s výdavkom)

S4 – UKONČENIE ÚČTENKY

Stav určený na prípadné doplnenie textov pre personalizáciu účtenky (adresa odberateľa, osobná informácia pre zákazníka) a ukončenie účtenky Print oznam, Ukončenie bločku...

Zo stavu S4 späť do stavu S1 sa prechádza príkazom „Ukončenie bločku“

Zo stavu S1 späť do stavu S0 sa prechádza vytlačením Finančnej správy Z